



User 1 24V DG

CENTRALI 24V A BASSA TENSIONE PER CANCELLO SCORREVOLE
E BARRIERA - **PROGRAMMAZIONE DIGITALE**



CODICE

PRODOTTO

Listino Ricambi

USER 1 24V DG
Senza scatola DG (per ricambi)

23001220

KIT MASTER SLAVE
Per USER 1 24V DG

- Gestione di 1 motore a 24V
 - Rallentamento regolabile in apertura e chiusura
 - Regolazione velocità motore
 - Apertura pedonale regolabile
 - Lampeggiatore 24V led
 - Gestione batterie di emergenza con scheda carica batterie opzionale
 - Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
 - Autoapprendimento tempi di lavoro
 - Gestione Encoder (solo su CORONA)
 - Programmazione semplificata con tasti e display
 - Programmazione tramite JOLLY
 - Inversione su ostacolo di tipo amperometrico regolabile Autotest fotocellule
 - **Gestione costa di sicurezza bilanciata o standard**
 - Morsettiere estraibili
 - Regolazione coppia differenziata tra apertura e chiusura
 - Regolazione velocità di rallentamento
 - Logica automatica, sicurezza, passo passo tipo1, passo passo tipo 2, 2 pulsanti, uomo presente
 - Inversione motore e fincorsa (montaggio DX /SX)
 - Impostazione richiusura automatica
 - Impostazione start in pausa
 - **Predisposta per funzione Master/Slave**
 - Basso consumo in stand-by
 - Uscita luce di cortesia regolabile fino a 4 minuti
 - Numero di manovre per assistenza
 - Ingressi fotocellula impostabili
- ...e molte altre funzioni